تعليمات المالك

SAMSUNG

✳ سلسلة AS09F
✳ سلسلة AS12F
✳ سلسلة AS18F
✳ سلسلة AS24F
✳ سلسلة AS09N
✳ سلسلة AS12N
✳ سلسلة AS18N
✳ سلسلة AS24N

مكيف هواء الغرفة من نوع "سبليت"
(التبريد)



Ⓔ Ⓐ DB98-28664A(2)

تحذيرات من أجل السلامة

تحذيرات السلامة التالية لا بد من إتباعها عند استخدام مكيف الهواء لك.

تنبيه ⚠

خطر الصدمات الكهربائية. • قد يؤدي الى إحداث الجرح أو الموت.
• انزع جميع التيار الكهربائي عن بعد قبل إجراء الخدمات أو التركيب أو التنظيف. • لا بد من إجراء هذا من قبل الصانع أو وكالة الخدمات التابعة له أو الفني المؤهل المثيل من أجل تجنب خطر.

أثناء التشغيل

- لا بد لمستخدم هذا الجهاز من أخذ عناية لعدم محاولة إصلاح هذا الجهاز بطريقته. بدلا من هذا، من المطلوب الاتصال المباشر بمركز الخدمات المختص أو المحل الذي اشتري منه الجهاز.
- لا تصب أي نوع من السائل على الوحدة. إذا حدث هذا الأمر، انزع قابس الوحدة أو أوقف المفتاح الرئيسي للوحدة واتصل بمركز الخدمات المختص.
- لا تدخل أي شيء بين عوارض خروج الهواء لأن الأمر قد يؤدي الى الضرر في المروحة الداخلية وإصابة الحرج. ابعد الأطفال عن الوحدة.
- لا تضع أي عائق أمام الوحدة.
- لا ترش السائل من أي نوع فوق الوحدة الداخلية. وإذا حدث هذا الأمر، اوقف قاطع الدائرة العامل لمكيف الهواء لك واتصل بالفني المختص بالتركيب.
- تأكد من أن الوحدة تجري تهويتها كما ينبغي في جميع الأوقات : لا تضع الملابس أو الأشياء الأخرى فوق الوحدة.
- إذا لم يستخدم جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي لمدة طويلة، اخرج البطاريات منه. (إذا انطبقت عليه)
- عند استخدام جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي، لا بد من تشغيله على مدى مسافة أقل من ٧ أمتار من مكيف الهواء. (إذا انطبقت عليه)

إرماء الوحدة

- قبل إرماء الوحدة، من الضروري إخراج البطاريات وطرحها بأمان بسبب إعادة الدورة.
- إذا كنت في الحاجة الى إرماء الوحدة، اتصل بالموزع لك. إذا أزلت الأنابيب بشكل غير صحيح، قد تخرج مادة التبريد وتتصل بجلدك والأمر يؤدي الى إصابة الجلد بالجرح. وإطلاق مادة التبريد في الهواء يلوّث ويضر البيئة أيضا.
- يرجى إعادة دورة مادة التغليف لهذا الجهاز وإرماؤها بطريقة مسؤولية من ناحية البيئة.

الأخرى

- لا تحفظ أو تشحن مكيفات الهواء بتقليبها أو بجانبها من أجل تجنب ضرر في الضاغط.
- الجهاز غير مصمم للاستخدام من قبل الأطفال الصغار أو العواجز: لا بد من الإشراف على الأطفال الصغار للتأكد من أنهم لا يعبثون بالجهاز.
- يتم قيس أقصى تيار وفقا لمقاييس ومعايير IEC من أجل السلامة ويتم قيس التيار الكهربائي وفقا لمقاييس ومعايير ISO لكفاءة الطاقة.

المحتويات

◆ ***الإجراءات الإستعدادية لمكيف الهواء***

- تحذيرات من أجل السلامة ٢
- مظهر الوحدة ٤
- جهاز التحكم عن بعد – الأزرار والمؤشرات على العرض ٦
- تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد ٦
- الاستعداد للتشغيل ٧

◆ ***تشغيل مكيف الهواء***

- اختيار وضعية التشغيل الاوتوماتيكي ٨
- تبريد الهواء في الغرفة ٩
- التخلص من الرطوبة الزائدة ١٠
- تهوية الغرفة ١١
- تغيير درجة حرارة الغرفة بسرعة ١٢
- ضبط اتجاه تدفق الهواء عموديا ١٣
- ضبط اتجاه تدفق الهواء أفقيا ١٣

◆ ***برمجة مكيف الهواء***

- ضبط التشغيل بالمؤقت ١٤
- ضبط الإيقاف بالمؤقت ١٥
- وظيفة Good Sleep ١٦

◆ ***النصائح لتشغيل مكيف الهواء***

- نصائح التشغيل ١٦
- مدى درجة الحرارة والرطوبة ١٧
- تشغيل مكيف الهواء لك بدون جهاز التحكم عن بعد ١٧
- حل المشاكل العادية ١٨
- تنظيف مكيف الهواء ١٩
- تنظيف مصفاة إزالة الروائح الكريهة ومصفاة بايو (اختيارية) ١٩

◆ ***المواصفات الفنية***

التصميم والشكل عرض للتغيير حسب الموديل.

الوحدة الداخلية





سلسلة AS✳✳N✳



سلسلة AS✳✳F✳

الوحدة الخارجية ✳✳AS09/12 سلسلة



الوحدة الخارجية ✳✳AS18/24 سلسلة



جهاز التحكم عن بعد - الأزرار والمؤشرات على العرض



تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد

لا بد من تركيب أو تبديل البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد عند :

- ***شراء مكيف الهواء***
- ***عدم عمل جهاز التحكم عن بعد كما ينبغي.***



ملاحظة

- استخدم بطاريتين من نوع AAA، LR03 و ١.٥ فولت.
- ولا تستخدم بطاريتين قديمتين أو بطاريتين من نوع مختلف معا.
- وقد تبقى قدرة البطاريتين لمدة ١٢ شهرا كاملا حتى ولو لم تستخدمهما حقيقيا.

١ ادفع غطاء حجيرة البطارية في الوجه الخلفي من جهاز التحكم عن بعد بابهامه باتجاه السهم ثم اسحبه.



٢ ادخل البطاريتين مع مراعاة القطبين على :

- ان قطب + من البطارية يتجه الى قطب + في جهاز التحكم عن بعد.
- ان قطب - من البطارية يتجه الى قطب - في جهاز التحكم عن بعد.

٣ اعد الغطاء الى مكانه بإزلاقه حتي تسمع صوت الإغلاق.

الاستعداد للتشغيل

قد اشتريت مكيف هواء الغرفة من نوع « سبليت» وركّبته من قبل فني مختص للتركيب.

تعليمات المالك تحتوي على معلومات مفيدة لاستخدام مكيف الهواء. فالرجاء تخصيص وقت لقراءة تعليمات المالك لأنها تساعدك على التمتع الكامل بوظائف مكيف الهواء.

إن تعليمات المالك تتكون كما يلي.

- الأشكال التالية كما هو مبين في صفحتي ٤ و ٦ :
  - الوحدتان الداخلية والخارجية
  - جهاز التحكم عن بعد (الأزرار والمؤشرات على العرض)

  هذه تساعدك على أن تجد الأزرار وفهم رموز مؤشرات العرض.
- في الدليل، ستجد الإجراءات خطوة فخطوة لكل وظيفة قابلة للاستخدام.

وتستخدم ثلاثة رموز تالية في شرح الخطوات خطوة فخطوة:

اضغط	ادفع	ابق ضاغطا.

اختيار وضعية التشغيل الأوتوماتيكي

يمكنك تشغيل مكيف الهواء على وضعية التشغيل الأوتوماتيكي بواسطة جهاز التحكم عن بعد.

١ اضغط على زر (Set Cancel) عند الحاجة.

النتيجة:
- عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل على وضعية التبريد بسرعة المروحة التوربينية.
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

هام

مكيف الهواء مزود بآلية خاصة لحماية المكيف من أجل منع إحداث الضرر عند التشغيل فورا بعد :
- توصيل قابس التيار الى مخرج التيار الجداري
- إيقاف المكيف عن العمل

يبدأ المكيف بالتشغيل عادة بعد ٣ دقائق.



٢ اذا لم يعرض مؤشر (AUTO) فى أعلى جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر (Mode) الموجود على جهاز التحكم عن بعد مرة أو أكثر حتى يظهر.

النتيجة:
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر (Mode).
- يبدأ مكيف الهواء بالعمل على وضعية التشغيل الاوتوماتيكي.
- يتم تبريد الهواء في الغرفة على النحو الأفضل في وضعية التشغيل الأوتوماتيكي عن طريقة تعديل درجة الحرارة في الداخل وفقًا للدرجة المضبوطة.

ملاحظة يمكنك تغيير وضعية التشغيل في أي وقت.



٣ لضبط درجة الحرارة، اضغط على زر (▲ ▼) مرة أو أكثر حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة.
درجة الحرارة الممكنة تتراوح بين ١٦° م و ٣٠° م.

النتيجة:
- كلما ضغطت على زر (▲ ▼):
  - يتم ضبط درجة الحرارة بواقع ١° م.
  - تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

لا بد اختيار وضعية التبريد عندما تريد ضبط :

- ***درجة البرودة***
- ***سرعة المروحة عند التبريد***

١ اضغط على زر (Set Cancel) عند الحاجة.

النتيجة:
- عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل على وضعية التبريد بسرعة المروحة التوربينية.
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

هام

مكيف الهواء مزود بآلية خاصة لحماية المكيف من أجل منع إحداث الضرر عند التشغيل فورا بعد :
- توصيل قابس التيار الى مخرج التيار الجداري
- إيقاف المكيف عن العمل

يبدأ المكيف بالتشغيل عادة بعد ٣ دقائق.



٢ اذا لم يعرض مؤشر ❄ فى أعلى جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر (Mode) الموجود على جهاز التحكم عن بعد مرة أو أكثر حتى يظهر.

النتيجة:
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر (Mode).
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل في وضعية التبريد.

ملاحظة يمكنك تغيير وضعية التشغيل في أي وقت.



٣ لضبط درجة الحرارة، اضغط على زر (▲ ▼) مرة أو أكثر حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة.
درجة الحرارة الممكنة تتراوح بين ١٦°م و ٣٠°م.

النتيجة:
- كلما ضغطت على زر (▲ ▼) :
  - يتم ضبط درجة الحرارة بواقع ١°م.
  - تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.
- يبدأ مكيف الهواء بالتبريد في حالة ان درجة حرارة الغرفة أعلى من درجة الحرارة المختارة.
- إذا وصلت درجة حرارة الغرفة الى درجة الحرارة التي تم ضبطها، يتوقف مكيف الهواء عن التبريد ، ولكن المروحة ما زالت تعمل.



٤ اختر سرعة المروحة بالضغط على زر (❄) مرة أو أكثر حتى تعرض وضعية الضبط المطلوبة:

- أوتوماتيكية (تدور: ← ←)
- منخفضة
- متوسطة
- عالية
- على الأقصى

النتيجة: كلما ضغطت على زر (❄) ، تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.

٥ لضبط اتجاه توزيع الهواء، راجع الصفحة ١٣.

اذا كان هواء الغرفة رطبا جدا ، يمكنك التخلص من الرطوبة الزائدة بدون خفض درجة الحرارة في الغرفة انخفاضا كثيرا .

١ اضغط على زر (SET CANCEL) عند الحاجة.

النتيجة:
- عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل على وضعية التبريد بسرعة المروحة التوربينية.
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.

هام

مكيف الهواء مزود بآلية خاصة لحماية المكيف من أجل منع إحداث الضرر عند التشغيل فورا بعد :
- توصيل قابس التيار الى مخرج التيار الجداري
- إيقاف المكيف عن العمل

يبدأ المكيف بالتشغيل عادة بعد ٣ دقائق.



٢ اذا لم يعرض مؤشر فى أعلى جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر (Mode) الموجود على جهاز التحكم عن بعد مرة أو أكثر حتى يظهر.

النتيجة:
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر (Mode).
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل في وضعية الهواء الجاف.

ملاحظة يمكنك تغيير وضعية التشغيل في أي وقت.



٣ لضبط درجة الحرارة، اضغط على زر (TEMP) مرة أو أكثر حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة.
درجة الحرارة الممكنة تتراوح بين ١٦°م و ٣٠°م.

النتيجة:
- كلما ضغطت على زر (TEMP):
  - يتم ضبط درجة الحرارة بواقع ١°م.
  - تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.
- يبدأ مكيف الهواء باللتخلص من الرطوبة الزائدة ؛ في هذه الحالة، يتم ضبط كمية الهواء اوتوماتيكيا.
- تكون قوة الريح مي الريح التلقائية..

٤ لضبط اتجاه توزيع الهواء، راجع الصفحة ١٣.

اذا كان الهواء في الغرفة غير صاف، يمكنك تهوية هواء الغرفة باستخدام وظيفة المروحة.

١ اضغط على زر (Set/Cancel) عند الحاجة.

النتيجة:
- عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل على وضعية التبريد بسرعة المروحة التوربينية.
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.



٢ اذا لم يعرض مؤشر ✿ فى أعلى جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر (Mode) الموجود على جهاز التحكم عن بعد مرة أو أكثر حتى يظهر.

النتيجة:
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر (Mode).
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل على وضعية المروحة.
- يتم ضبط درجة الحرارة اوتوماتيكيا.

ملاحظة يمكنك تغيير وضعية التشغيل في أي وقت.



٣ اختر سرعة المروحة بالضغط على زر (✿) مرة أو أكثر حتى تعرض وضعية الضبط المطلوبة:

- ✿ منخفضة
- ✿ متوسطة
- ✿ عالية

النتيجة: كلما ضغطت على زر (✿)، تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.

---

٤ لضبط اتجاه توزيع الهواء، راجع الصفحة ١٣.

تغيير درجة حرارة الغرفة بسرعة

تستخدم وظيفة التبريد التربينية لتبريد الهواء في الغرفة بسرعة على قدر الإمكان.

على سبيل المثال: في حالة عدوتك الى المنزل ودرجة حرارة الغرفة مرتفعة جدا، تريد تبريد هواء الغرفة بسرعة على قدر الإمكان.

تعمل الوظيفة التربينية لمدة ٣٠ دقيقة على وضعية أقصى طاقة قبل أن تعود الوضعية الى وضعية التشغيل ودرجة الحرارة المضبوطة مسبقا.

١ اضغط على زر (Set Cancel) عند الحاجة.

النتيجة:
- عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل على وضعية التبريد بسرعة المروحة التوربينية.
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.



٢ اضغط على زر (Turbo) .

النتيجة:
- عندها يتم ضبط درجة الحرارة وسرعة المروحة اوتوماتيكيا.
- مكيف الهواء يبرّد هواء الغرفة بسرعة على قدر الإمكان.
- بعد ٣٠ دقيقة من التشغيل، يعود مكيف الهواء اوتوماتيكيا الى وضعية التشغيل ، درجة الحرارة، سرعة المروحة التي تم ضبطها مسبقا.
- يمكنك اختيار الوظيفة التربينية على أوضاع الأوتوماتيكي والتبريد إذا اخترت هذه الوظيفة على وضعي الجاف والمروحة ، تيغير الوضع الى الوضع الأوتوماتيكي.

٣ اذا أردت إيقاف وظيفة التشغيل القوي قبل مرور ٣٠ دقيقة، اضغط على زر (Turbo) مرة أو أكثر حتى يتلاشى TURBO .

النتيجة: عندها يعود مكيف الهواء اوتوماتيكيا الى وضعية التشغيل ، درجة الحرارة وسرعة المروحة التي تم ضبطها مسبقا .

٤ لضبط اتجاه توزيع الهواء، راجع الصفحة ١٣.

ضبط اتجاه تدفق الهواء عموديا

يمكنك ضبط موضع ريش توجيه الهواء الخارجية والموجودة في أسفل الوحدة بحيث تزيد كفاءة مكيف الهواء، وذلك وفقا لموقع الوحدة الداخلية على الجدار في الغرفة.



١ اضغط على زر (▷) مرة أو أكثر عند الحاجة.
النتيجة: عندها يتم ضبط ريشة الهواء الخارجية عموديا.

٢ اذا أردت أن تتحرك الريشة الى الأعلى والأسفل اوتوماتيكيا أثناء تشغيل مكيف الهواء ، اضغط على زر (▷) .
النتيجة: عندها تتحرك الريشة الى أعلى وأسفل ، حول الموضع الأساسي.

٣ لإيقاف الريشة عن التحرك الى الأعلى والأسفل، اضغط على زر (▷) مرة أخرى.

ملاحظة

اذا قمت ...	*فالريشة تكون*
بإيقاف مكيف الهواء	مغلقة تماما.
بتشغيله مرة اخرى	اضبطه على بداية الوضع عند تشغيل الطاقة

ضبط اتجاه تدفق الهواء أفقيا

هناك مجموعتان من ريش تدفق الهواء الداخلية. يمكنك ضبط توجيه الهواء بواسطة الريش الخارجية عموديا فقط ويمكنك ضبط توجيه الهواء بواسطة الريش الداخلية أفقيا.



١ اضبط اتجاه كل مجموعة من الريش الداخلية على الموضع المطلوبة ، بدفعها أو سحبها الى الجوانب.

ضبط التشغيل بالمؤقت

وظيفة التشغيل بالمؤقت تمكنك من تشغيل مكيف الهواء بعد فترة معينة اوتوماتيكيا. يمكنك ضبط الوقت ابتداء من ٣٠ دقيقة وحتى ٢٤ ساعة.



١ لضبط وقت التشغيل، اضغط على زر (On Timer) مرة أو أكثر حتى يعرض الوقت المطلوب. الوقت القابل للضبط يتراوح بين نصف ساعة و ٢٤ ساعة .

٢ اضغط على زر (Set Cancel) لإكمال عملية الضبط.

النتيجة:
- عندها يعرض الوقت المتبقي.
- تتوقف مؤشر المؤقت عن الومضان.
- تظهر الوضعية ودرجة الحرارة المختارة على العرض بعد ١٠ ثوان.
- يعمل مكيف الهواء اوتوماتيكيا عندما يصل العداد على عرض جهاز التحكم عن بعد الى الوقت الذي تم ضبطه مع تلاشي مؤشر ضبط التشغيل بالمؤقت.



٣ لاختيار وضعية التشغيل مقدما، اضغط على زر (Mode) حتى تعرض الوضعية المطلوبة في أعلى جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: سيعمل مكيف الهواء في الوضعية المختارة في حالة تشغيله.

ملاحظة في حالة عدم تشغيل جهاز التحكم عن بعد بعد ضبط مؤقت التشغيل، فيتم إيقافه تلقائياً بعد 25 ساعة.

لإلغاء التشغيل بالمؤقت

إن لم يعد ترغب في استخدام وظيفة التشغيل بالمؤقت التي تحددها، فيمكنك إلغاؤها في أي وقت.

١ لإلغاء التشغيل بالمؤقت، اضغط على زر (On Timer) مرة أو مرتين حتى تتلاشى وضعية ضبط المؤقت.

٢ اضغط على زر (Set Cancel).

ملاحظة اذا أردت تشغيل مكيف الهواء قبل الوصول الى الوقت المضبوط ، اضغط على زر (Set Cancel) .

وظيفة الإيقاف بالمؤقت تمكنك من إيقاف مكيف الهواء بعد فترة معينة اوتوماتيكيا. يمكنك ضبط الوقت ابتداء من ٣٠ دقيقة وحتى ٢٤ ساعة.

١ لضبط وقت التشغيل، اضغط على زر (Off Timer) مرة أو أكثر حتى يعرض الوقت المطلوب. الوقت القابل للضبط يتراوح بين نصف ساعة و ٢٤ ساعة .

٢ اضغط على زر (Set Cancel) لإكمال عملية الضبط.

النتيجة:
- عندها يعرض الوقت المتبقي.
- تتوقف مؤشر المؤقت عن الومضان.
- يتوقف مكيف الهواء عن العمل اوتوماتيكيا عندما يصل العداد على عرض جهاز التحكم عن بعد الى الوقت الذي تم ضبطه مع تلاشي مؤشر ضبط الإيقاف بالمؤقت.

على سبيل المثال

اذا أردت تشغيل مكيف الهواء بعد ساعتين وتشغيله لمدة ساعتين :

١. اضغط على زر (On Timer) حتى تعرض " 2.0 Hr "
٢. اضغط على زر (Set Cancel) .
٣. اضغط على زر (Off Timer) حتى تعرض "4.0 Hr "
٤. اضغط على زر (Set Cancel) .

ملاحظة يمكنك قراءة أو تغيير وضعية الضبط و/أو درجة الحرارة بالضغط على زر (Mode) أو زر بعد ضبط الإيقاف بالمؤقت.

إلغاء الإيقاف بالمؤقت

إن لم يعد ترغب في استخدام وظيفة الإيقاف بالمؤقت التي تحددها، فيمكنك إلغاؤها في أي وقت.

١ لألغاء الإيقاف بالمؤقت، اضغط على زر (Off Timer) مرة أو مرتين حتى تتلاشى وضعية ضبط المؤقت.

٢ اضغط على زر (Set Cancel) .

ملاحظة اذا أردت تشغيل مكيف الهواء قبل الوصول الى الوقت المضبوط ، اضغط على زر (Set Cancel) .

وظيفة Good Sleep

بالنسبة إلى مكيف التبريد فقط، فيمكن اختيار وظيفة Good Sleep في أي وضعية حتى يمكنك اختيارها في حالة عدم عمل الجهاز.

اختر وظيفة Good Sleep لإيقاف الجهاز تلقائياً بعد ٨ ساعات. ويمكنك الضغط على زر good'sleep لتعديل وقت الإيقاف بين ٠،٥ ساعة و١٢ ساعة، ثم اضغط على زر (Set Time) للتأآد. يجوز تعديل درجة الحرارة لتكون بين ١٦ درجة مئوية و ٣٠ درجة. لكن لم تكن قوة الريح واتجاه الريح قابلة للتعديل.

١ اضغط على زر good'sleep مرة أو أآثر حتى يظهر مؤشر على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة:
- تنطلق صفارة من الوحدة الداخلية.
- إذا شغلت وظيفة Good Sleep أثناء عمل الجهاز، فيعمل المكيف في وضعية التبريد وتعرض درجة الحرارة آالدرجة المضبوطة في وضعية التبريد وإن شغلت وظيفة Good Sleep بعد إيقاف المكيف، فيبدأ المكيف بوضعية التبريد وتكون الدرجة المضبوطة مي ٢٦ درجة.
- تكون قوة الريح مي الريح التلقائية..

إلغاء Good Sleep



، فيمكنك إلغاؤها في أي وقت. Good Sleep إن لم تعد ترغب في الاستفادة من وظيفة

١ اضغط على زر (Set Cancel) لإيقاف المكيف.

٢ آما يمكنك الضغط على زر (Mode) أو (Turbo) أو (Off Timer) أو (On Timer) لإلغاء وضعية Good Sleep.

نصائح التشغيل

هناك بعض النصائح التي لا بد من تبعها عند تشغيل مكيف الهواء.

الموضوع	النصيحة
انقطاع الكهرباء	إذا حدث الانقطاع الكهربائي عند تشغيل مكيف الهواء، تتوقف الوحدة عن العمل. عند عودة الكهرباء ، يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل مرة أخرى أوتوماتيكيا.

مدى درجة الحرارة والرطوبة

يبيّن الجدول التالي مدى درجة الحرارة والرطوبة الذي يمكن لمكيف الهواء أن يعمل عليه.

اذا اشتغل المكيف على ...	فـ ...
درجة الحرارة المرتفعة	يبدأ المكيف بوظيفة الحماية الاوتوماتيكية ويتوقف المكيف عن العمل.
درجة الحرارة المنخفضة	قد يتسرب الماء أو يحدث خلل أخر في حالة تجمد مغير الحرارة.
نسبة الرطوبة العالية	قد يتكاثف الماء على سطح الوحدة الداخلية ويتساقط الماء منه في حالة تشغيل المكيف لمدة طويلة.

الوضعية	درجة الحرارة الخارجية	درجة الحرارة الداخلي	الرطوبة الداخلية
التبريد	٢١°م – ٥٤°م تقريبا	١٦°م – ٣٢°م تقريبا	٨٠٪ أو أقل
الهواء الجاف	١٨°م – ٥٤°م تقريبا	١٦°م – ٣٢°م تقريبا	–

* ***اذا قام المكيف بوظيفة التبريد في درجة حرارة فوق ٣٣°م (درجة الحرارة الداخلية) لا يعمل المكيف بكفاءته الكاملة.***

تشغيل مكيف الهواء لك بدون جهاز التحكم عن بعد

يمكنك تشغيل مكيف الهواء بواسطة الضوابط في الوحدة الداخلية في حالة فقد أو انكسار جهاز التحكم عن بعد.



١ لتشغيل مكيف الهواء، اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف الموجود في يمين الوحدة الداخلية.

النتيجة:
- عندها يضاء مؤشر التشغيل في الوحدة الداخلية.
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.
- يبدأ مكيف الهواء بالوضعية التي تناسب درجة الحرارة في الغرفة آآثر.

٢ لإيقاف مكيف الهواء عن العمل، اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف مرة أخرى.

ملاحظة حتى لو عمل مكيف الهواء بواسطة مفتاح التشغيل/الإيقاف، يمكن التحكم في التشغيل بواسطة جهاز التحكم عن بعد كما تعتاد.

قبل الإتصال بمركز الخدمات، افحص الأمور التالية. هذه قد توفّر عليك الوقت والمال من الإتصال الهاتف غير الضروري.

المشكلة	الشرح/الحل
لا يعمل المكيف أبدا	◆ تأكد من توصيل القاطع الكهربائي لمكيف الهواء. ◆ تأكد من إضاءة مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية ؛ اضغط على زر (On/Cancel) على جهاز التحكم عن بعد عند الحاجة. ◆ تأكد من إضاءة مؤشر المؤقت على الوحدة الداخلية. في هذه الحالة: – انتظر حتى يصل المكيف الى وقت التشغيل ويبدأ بالتشغيل اوتوماتيكيا. – الغ وظيفة المؤقت (راجع الصفحتين ١٤و١٥ لمزيد من التفاصيل).
لا يعمل المكيف بواسطة جهاز التحكم عن بعد	◆ تأكد من عدم وجود عائق بينك وبين الوحدة الداخلية. ◆ افحص حالة بطاريتي جهاز التحكم. ◆ تأكد من المسافة بينك وبين الوحدة الداخلية (سبعة أمتار/ ياردات أو أقل)
لا تنطلق صفارة عند الضغط على زر (On/Cancel) على جهاز التحكم عن بعد.	◆ تأكد من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو المستشعر بإشارة جهاز التحكم عن بعد تحت الحمراء في وسط الوحدة الداخلية. ◆ استبدل البطاريتين بجديدتين عند الحاجة.
مكيف الهواء لا يبرّد	◆ تأكد من اختيار وضعية التشغيل كما ينبغي (الاوتوماتيكي، التبريد) ◆ قدتنخفض درجة حرارة الغرفة جدا. ◆ قد يسد الغبار مصفاة الغبار؛ راجع صفحة الصفحة ١٩ لمعرفة تعليمات التنظيف. ◆ تأكد من عدم وجود عائق أمام الوحدة الخارجية.
لا تتغير سرعة المروحة عند الضغط على زر (Fan) .	◆ تأآد من أن وضعية التشغيل قد تم ضبطها إلى وضعية من وضعيات التشغيل التالية: الأوتوماتيكي أو التبريد أو المروحة. وفي وضعية الهواء الجاف، فيتم تغير سرعة المروحة تلقائياً.
ولا يتغير اتجاه تدفق الهواء عند الضغط على زر (Swing) .	◆ تأكد من تشغيل مكيف الهواء؛ واضغط على زر (On/Cancel) على جهاز التحكم عن بعد عند الحاجة.
لا يعمل المؤقت كما ينبغي	◆ تأكد من برمجة المؤقت بشكل صحيح؛ راجع الصفحتين ١٤ و١٥.
حدوث روائح أثناء تشغيل المكيف	◆ لا بد من تهوية الغرفة.

تنظيف مكيف الهواء

للحصول على أفضل أداء من مكيف الهواء، لا بد من تنظيفه بشكل دوري مرة كل أسبوعين لإزالة الغبار المتراكم على مصفاة الهواء.

هام ***بل تنظيف مكيف الهواء ، تأكد من إخراج قابس التيار من مخرج التيار الجداري.***



١ افتح المشبك الأمامي الأعلى بسحب السدادات اليمنى واليسرى في أسفل المشبك.

٢ اسحب مصافي الهواء الى الخارج من كل سدادة للمشبك.

٣ ازل جميع الغبار من مصفاة الهواء بواسطة مكنسة كهربائية أو فرشاة.



٤ عند الانتهاء، ادخل مصافي الهواء بتثبيتها علر كل سدادة للمشكب.

٥ لإغلاق المشبك الأمامي، ثبته على الخطافات واضغط السدادات اليمنى واليسرى في أسفل المشبك.

٦ نظّف الشبكة الأمامية بقطعة قماش مبلل ومادة تنظيف ناعمة (لا تستخدم البنزين أو المذيب أو المواد الكيماوية الأخرى).



ملاحظات ◆ ***اذا لم تستخدم مكيف الهواء لمدة طويلة، شغل المكيف على وضعية المروحة لمدة ٣ أو ٤ ساعات لتجفيف الأجزاء الداخلية من مكيف الهواء تماما.***

تنظيف مصفاة إزالة الروائح الكريهة و مصفاة بايو (اختيارية)

هناك مصفاة إزالة الروائح الكريهة و مصفاة بايو داخل مكيف الهواء. هي تزيل الروائح الكريهة والغبار في غرفتك. لا بد من تنظيف المصافي كل ٣ أشهر.



١ افتح المشبك الأمامي الأعلى بسحب السدادات اليمنى واليسرى في أسفل المشبك.

٢ انزع مصفاة إزالة الروائح الكريهة و مصفاة بايو.

٣ اغسل المصافي بالماء الصافي ، ثم جففها في الظل.

٤ ادخل المصافي في أماكنها.

ملاحظة يمكنك تغيير أماكن المصافي فيما بينها.

٥ اغلق الشبكة الأمامية.

المواصفات الفنية

موديل		AS18FC(NA)UMG		AS24FC(NA)UMG	
قياسي		ISO	SASO	ISO	SASO
سعة	تبريد	18000BTU/h	3850kcal/h	24000BTU/h	5000kcal/h
	تدفئة	-	-	-	-
مصدر		220V~,60Hz			
تيار كهربائي	تبريد	8.8A	10.1A	13.5A	15.5A
	تدفئة	-	-	-	-
طاقة الدخول	تبريد	1900W	2250W	2650W	3100W
	تدفئة	-	-	-	-
مادة التبريد	نوع	R22			
	كمية	930g		1250g	
نسبة فعالية الطاقة	تبريد	9.4	5.4	9.05	5.4
	تدفئة	-	-	-	-
درجة الحرارة	داخلية DB(C/H)	27°C	29°C	27°C	29°C
	داخلية WB(C/H)	19°C	19°C	19°C	19°C
	خارجية DB(C/H)	35°C	46°C	35°C	46°C
	خارجية WB(C/H)	24°C	24°C	24°C	24°C
الوزن	داخلية الإجمالي	13Kg		13Kg	
	داخلية الصافي	16Kg		16Kg	
	خارجية الإجمالي	39Kg		39Kg	
	خارجية الصافي	43Kg		43Kg	

المواصفات الفنية

موديل		AS12FC(NA)UMG	
قياسي		ISO	SASO
سعة	تبريد	12000BTU/h	2650kcal/h
	تدفئة	-	-
مصدر		220V~,60Hz	
تيار كهربائي	تبريد	6.2A	7.6A
	تدفئة	-	-
طاقة الدخول	تبريد	1300W	1600W
	تدفئة	-	-
مادة التبريد	نوع	R22	
	كمية	670g	
نسبة فعالية الطاقة	تبريد	9.2	5.4
	تدفئة	-	-
درجة الحرارة	داخلية DB(C/H)	27°C -	29°C -
	داخلية WB(C/H)	19°C -	19°C -
	خارجية DB(C/H)	35°C -	46°C -
	خارجية WB(C/H)	24°C -	24°C -
الوزن	داخلية الإجمالي	8.4Kg	
	داخلية الصافي	10.6Kg	
	خارجية الإجمالي	26.0Kg	
	خارجية الصافي	27.5Kg	

SAMSUNG ELECTRONICS

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any comments or questions regarding a Samsung products, contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
Turkey	444 77 11	www.samsung.com.tr
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/mea